

# CR-Active

## Генератор сигнала управления клапаном форсунок CR



Генератор сигнала **CR-Active** предназначен для подачи сигнала управления на электромагнитный клапан форсунок Common-Rail.

Используется для измерения хода клапана при замере магнитного зазора электромагнитных форсунок Common-Rail.

### Комплект поставки

Генератор сигналов «CR-ACTIVE»	1 шт.
Кабель питания 220В	1 шт.
Основной кабель подключения к электромагниту	1 шт.
Кабель-переходник для легковой форсунки	1 шт.
Кабель-переходник для грузовой форсунки	1 шт.
Паспорт (техническое описание, инструкция по эксплуатации)	1 шт.

### Технические данные

Напряжение питания	~220 В ±15%
Потребляемая мощность	до 150 Вт
Четыре значения уровня тока управляющего сигнала	
Длительность управляющего сигнала	1.5 сек.
Количество срабатываний в минуту	не более 12
Защита от короткого замыкания	
Размеры активатора(глубина x ширина x высота) мм	240x230x72
Масса устройства	нетто 4 кг