

DL-CR10030

Комплект базовой оснастки для
проверки форсунок CR



Комплект базовой оснастки предназначен для проверки форсунок Common Rail различных производителей (Bosch, Denso, Delphi, VDO (Siemens) Cummins, Caterpillar, AZPI).

Комплекты базовой оснастки для проверки форсунок CR с помощью мензурочного мерного блока

Комплект базовой оснастки для проверки форсунок CR без контроллера CR-tester	DL-CR10020
Комплект базовой оснастки для проверки форсунок CR без контроллера CR-tester и ТНВД CP3 DL-CR00088	DL-CR10021
Комплект базовой оснастки для проверки форсунок CR с контроллером FLAGMAN CRT-5000	DL-CR10030
Комплект базовой оснастки для проверки форсунок CR с контроллером FLAGMAN CRT-5000 без комплекта ТНВД CP3 DL-CR00088	DL-CR10031

Комплекты базовой оснастки для проверки форсунок CR с помощью мензурочного мерного блока, а так же с возможностью подключения к электронному измерительному блоку FLAGMAN-MUFI-CR и дооснащения системой кодирования FLAGMAN Code

Комплект базовой оснастки для проверки форсунок CR с контроллером FLAGMAN CRT-5040	DL-CR10040
Комплект базовой оснастки для проверки форсунок CR с контроллером FLAGMAN CRT-5040 без комплекта ТНВД СРЗ DL-CR00088	DL-CR10041

Комплект **ТНВД DL-CR00088** применяется с рабочим давлением **1800 Бар**.

Комплект **ТНВД DL-CR00139** применяется с рабочим давлением **2400 Бар** и поставляется по отдельному заказу. Так же при установке DL-CR00139 в комплект базовой оснастки необходима замена датчика и регулятора давления на 2400 Бар и 2200 Бар соответственно.

Принципиальная схема установки комплекта базовой оснастки

